

**Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
для учащихся 10-11 классов
«Выполнение разреза на рукаве»**

Необходимые материалы: выкроенная из ткани деталь (фрагмент рукава) размером 20x20 см; для обработки разреза - полоса ткани (обтачка), выкроенная по долевой нити, шириной 4 см и на 4 см длиннее готового разреза.

Инструменты: иголка, ножницы, портновские булавки

№ п/п	Содержание операции	Рисунок
1	Проложите на рукаве вдоль линии, маркированной РАЗРЕЗ, сметочную нитку. Приколите обтачку к рукаву поверх метки разреза лицевой стороной к лицевой стороне.	
2	С изнаночной стороны рукава проложите по строчке по обе стороны разметки близко к ней, у верхнего конца проложите 2-3 поперечных стежка. Между строчками выполните разрез, в конце разреза в уголки выполните косые надсечки.	
3	Обтачку заметайте на изнаночную сторону. Края разреза приутюжьте, отстрочите в край.	
4	Срезы обтачки подвернув, приколите и настрочите в край. Ширина шва от обработанного среза детали 1÷2 мм.	
5	Выполните окончательную влажно-тепловую обработку.	

Самоконтроль:

- машинные строчки – ровные, аккуратные;
- ширина швов соответствует заданным величинам;
- наличие машинных закрепок;
- качество ВТО;
- соблюдение правил техники безопасности.